

ADVARSLER OG BRUGERVEJLEDNINGER

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger produktet

Brug og beskrivelse

Produktet beskrevet i denne vejledning er et letanvendeligt stopur, der kan foretage præcise målinger i spil og alle sportsaktiviteter, der kræver, at tidsintervallerne måles. Stopuret kan opbevares i en lomme eller rundt om halsen takket være den medfølgende praktiske rem.

Brug ikke produktet

- I sportskonkurrencer
- Under regn
- Dette produkt er ikke vandtæt og kan ikke bruges i nærheden af vandet, i svømmebassiner eller nær havvandet og kan ikke udsættes for solen i længere tid.

Udskiftning af batteri

Når displayet bliver svagt, er det nødvendigt at udskifte batteriet. Sådan udskiftes batteriet: Brug en lille mønt til at skrue det runde låg på bagsiden af stopuret af, og træk derefter batteriet ud og udskift det med et udskifteligt batteri af typen LR44. Installer den under respekt for polariteterne.

BRUGERVEJLEDNING TIL STOPUR

Timer-tilstand for stopur

Tryk på knappen "Mode", når den skifter til stopurtæller-timer-tilstand; hvis den ikke viser 0. Tryk på knappen "Start" for at stoppe tællertiden, tryk på knappen "Set" for at nulstille. Tryk derefter på knappen "Start" for at starte stopurets tællertimer, tryk på knappen "SET" for at nulstille.

Dobbelttæller-timertilstand

Tryk på knappen "Start" for at starte tælleren.

Tryk på knappen "Set" til hukommelsen første tælle tid. (Bemærk: Når stopuret er under den første tællertimer-tilstand, fungerer normal tid ellers). Tryk på knappen SET igen for at vise sekundtællertiden, og tryk derefter på knappen SET for at nulstille.

Vis tid, kalender, uge og alarmtid

Tryk på knappen MODE for at gå til normal tidstilstand. Tryk på knappen START for at vise MÅNED DAG UGE; Tryk på knappen SET for at vise ALARM TID. Tryk på knappen START og SET på samme tid for at ringe alarmerne. og til tænd/sluk alarm.

Indstilling af tid og dag

Under normal tidstilstand skal du trykke på knappen MODE tre gange. Anden og uge blinker, og enheden går i tidsindstillingstilstand. Tryk på knappen START for at justere (Hold knappen START nede for at justere hurtigere). Tryk på knappen SET igen og igen for at indstille ANDEN MINUTE TIME DAG MÅNED UGE (A/P 0 12 timers tilstand - A= AM - P= PM - H=24 timers tilstand) over indstillingen. Tryk på knappen MODE til normal tidstilstand.

Indstilling af alarmtidspunkt

Under normal tidstilstand skal du trykke på knappen MODE to gange. Tid og Uge blinker, og enheden er i alarmtidsindstillingstilstand. Tryk derefter på knappen SET for at indstille tid og minut, og tryk derefter på knappen START for at justere. Tryk på knappen MODE til normal tidstilstand.

Besked fortsætter

- den bruger 1*LR44 (eller 1*LR1130) batterier.
- Hvis displayet bliver svagt, eller afspilningslydstyrken bliver lav, skal du udskifte batterierne.
- Sæt den på steder uden solskin og fugt og undgå, at den støder kraftigt sammen.
- Tag batterierne ud, når de ikke er i brug i længere tid.
- Sæt venligst batteriet på igen, når displayet på LCD-skærmen er i uorden eller uden arbejde.