



GEM DENNE MANUAL FOR SIKKERHEDSADVARSLER;  
FORHOLDSREGLER FOR BRUG, INSPEKTION, VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.

# VIGTIG SIKKERHEDS INFORMATION

**WARNING**

## GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER

Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Gem alle advarsler og instruktioner til senere brug.

Advarslerne, forholdsreglerne og instruktionerne i denne manual kan ikke dække alle mulige forhold og situationer, der kan opstå.

Operatøren skal forstå, at sund fornuft og forsigtighed er faktorer, der ikke kan indbygges i dette produkt, og som skal leveres af operatøren.

Læs omhyggeligt og forstå alle monterings- og betjeningsinstruktioner, før dette produkt tages i brug. Manglende overholdelse af sikkerhedsregler og andre grundlæggende forholdsregler kan resultere i alvorlig personskade.

- Kun for voksne.
- Brug massagepistolen på en tør og ren kropsoverflade. Tryk og bevæg den blidt på huden.
- Massagetiden på de samme muskeldele bør ikke overstige et minut ad gangen.
- Brug ikke massagepistolen på hovedet eller knogledede.
- Vælg et passende massagehoved til det specifikke behov. Hyppigt tryk med høj hastighed på ét sted kan forårsage hudafskrabninger. Stop brugen med det samme, hvis du oplever smerter under massagen.
- Hold fingre og hår væk fra massageapparatet for at forhindre skader.
- Hold massageapparatet væk fra varmekilder.
- Hold massagepistolen væk fra vand.
- Undersøg massagepistolen for skader før hver brug. Brug ikke massageapparatet, hvis det er beskadiget.
- Ændringer af denne massagepistol er strengt forbudt.
- Brug ikke højhastighedsudstyr uden lægelig godkendelse, hvis: 1. Graviditet, diabetes og komplikationer, ingen neuropati eller synslæsioner, brug af pacemaker, har været opereret, har epilepsi eller migræne, diskusprolaps, afslapning eller spondylitis. 2. Nylig ledprotese eller spiral, eller fysiske problemer. Svage voksne og børn skal bruge denne maskine forsigtigt, ledsaget af en rask voksen.
- Kontakt en læge, hvis du er usikker på brugen af massagepistolen.

## MINI MASSAGEPISTOL

**asg** //  
active sports gear  
Your Trusted Sports Gear Partner

Motor/ Børstemotor  
Ladespænding: 5V Adaptiv effekt  
Reguleringspænding 7.1 IV  
Nominel effekt: 25W; 6 gear  
Motorhastighed 1800-3200Hz  
Elektricitet  
Opladningstid 25-3 timer  
TPC datakabel + manual + massagehoveder



Lille rundt hoved

Lille hoved/til alle dele af kroppen

U-hoved/til ryghvirvler

Kuglehoved/til store muskelgrupper

### Instruktioner

1. Tænd/sluk-knap. (Langt tryk for at starte/langt tryk for at slukke)
2. Tryk på tandhjulet for at skifte.
3. Aftagelig og udskiftelig vibrator. Når du vil skifte vibratorhoved, skal du blot trække i hovedet, for at tage det af.

4. Vælg venligst 5V opladningsudstyr til opladning.
5. Ved brug for første gang, oplad venligst i 3 timer. Tilslut venligst datakablet til 5V-adapteren for opladning.
6. Knaptype: Under opladning blinker lysene, og når det er fuldt opladt vil lysene lyse kontinuerligt. Ved brug angiver lysene gearpositionen.
7. Berøringstype: Under opladning viser nixie-røret status på opladningen.

# VEDLIGEHOOLD

1. Tør overfladen af massagepistolen af med et let fugtigt håndklæde. Tør massageapparatet med en blød, tør klud.
2. Hvis det opbevares i længere tid, skal batteriet genoplades helt. Opbevar massageapparatet i originalemballagen.
3. Massageapparatet skal tages ud af brug i mindst en halv time efter en times brug. Lad massageapparatet køle af i mindst 30 minutter, før du bruger det igen.



## GEM DISSE INSTRUKTIONER



Made in China