

TUNTURI®

EM50 EYE MASSAGER

14TUSYO080



FEEL BETTER **EVERY DAY**

PRODUKT SPECIFIKATIONER

BT-navn	Tunturi EM50
BT-version	5.0
Dimensioner (LWH)	20.6 x 0.4 x 8.3 cm 8.1 x 0.2 x 3.3 inch
Vægt	310 g 0.68 lb
Materiale	ABS PU Polyester
Batteri	3.7V Lithium-Ion battery
Batteri kapacitet	1200mAh
Strømforsyning	5V DC, 1A (USB powered)
USB kabel	USB-A to USB-C cable, 100 cm 39.4 inch
Opladningstid	2-3 hours
Arbejdstid	1.5 hours
Massage press	85kPa~90kPa

PRODUKTEGENSKABER


1. LED-indikator
2. Hovedknop
3. Funktionsikoner

4. Type-C ladeport
5. Spænde (justerbar stroplængde)
6. USB-A til USB-C-kabel
7. Blødt neopren etui

PRODUKTEGENSKABER

LYSINDIKATOR

- Hovedknappens hvide lys forbliver tændt, når enheden er tændt.
- Funktionsikonerne lyser under den tilsvarende massagetilstand.
- Hovedknappens hvide lys blinker under opladning.

FORBEREDELSE FØR BRUG - OPLADNING

1. Før brug skal du bruge en 5V oplader til at oplade øjenmassageren.
2. LED-indikatoren blinker hvidt under opladning og lyser, når batteriet er fuldt opladet.
3. Enheden fungerer ikke, mens opladning er i gang.
4. Opladningsvarigheden vil være 2-3 timer for at få en arbejdstid på 1,5 time.

Bemærk: Eye Massager leveres med et 3,7 V lithium-ion batteri. Sørg for at oplade batteriet i 1 time før brug med det medfølgende USB-A til USB-C kabel.

ADVARSEL

1. Brug ikke dette produkt, hvis du nogensinde har haft en øjensygdom, eller hvis du nogensinde er blevet opereret i dit øje. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.
2. Rengør ikke produktet med kemikalier, brug blot en fugtig klud.
3. Skil ikke produktet ad.
4. Dette produkt har en varm overflade, personer, der er følsomme over for varme, bør være ekstra forsigtige, når de bruger denne enhed.
5. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af små børn og handicappede personer, medmindre det bruges sikkert under vejledning eller hjælp fra den person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er beregnet til personlig pleje, ikke til medicinsk pleje eller som medicinsk udstyr. Brug ikke enheden, når den er helt nedsænket i vand.
- 7.

ADVARSEL

EN

8. Kontakt din læge, hvis du har følsom hud, allergisk dermatitis eller ortopædiske biomaterialer i dit ansigt.
9. Fjern kontaktlinser, hårnåle og hårtilbehør før brug.
10. Start Eye Massager efter at have sat den på for at undgå beskadigelse af airbaggen.
11. Må ikke bruges i høje temperaturer eller fugtige omgivelser, undgå direkte udsættelse for solen.
12. Dette produkt vil blokere for udsynet, brug det ikke, når du går eller kører.
13. Brug kun det USB-kabel, der leveres sammen med denne enhed.
14. Brug ikke skarpe genstande til at ridse dette produkt.

BRUG INSTRUKTIONER

BÆRER ENHEDEN

1. Sæt enheden på.
2. Juster længden af elastikbåndet ved hjælp af spændet.

Opmærksomhed:

Fjern eventuelle briller, kontaktlinser, hårnåle og hårtilbehør før brug for at undgå ubehag. Betjen ikke enheden med våde hænder. Tab eller træde ikke på produktet.

BETJENING AF HOVEDKNAPEN

1. Langt tryk: Tænd/sluk
2. Kort tryk: Skift tilstand
3. Dobbelttryk: Musik TIL/FRA

BRUGSVEJLEDNING

TRÅDLØS BT-MUSIK

BT-parringsnavn: Tunturi EM50

1. Wireless BT er slået til som standard.
2. Massager afspiller indbygget musik efter opstart.
3. Den skifter til BT-musik efter mobiltelefonforbindelse til BT. Det vil automatisk gendanne den indbyggede musikafspilning efter afbrydelse.

Bemærk:

Over tid kan gentagen eksponering for høj støj og musik forårsage høretab.

MASSAGERPROGRAMMER

1. Standardtilstanden er den bløde tilstand, du kan skifte mellem tilstandene med et kort tryk på hovedknappen.
2. Når du skifter tilstand, vil lydstemmen bekræfte den nye tilstand. (musikken stopper under denne handling, den vil automatisk gendanne musikken efter 2 sekunder).

→ SOFT MODE	Air pressure + Heat + Music
STRONG MODE	High air pressure + Heat + Music
RELAX MODE	Air pressure + Music
SLEEP MODE	Heat
WAKE-UP MODE	Vibration + Music

Funktionsikonet lyser under den tilsvarende massagetilstand. Varigheden af alle tilstande er 15 minutter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk for strømmen under rengøring, og oplad ikke enheden under rengøring. Rengør
2. ikke produktet med kemikalier, brug blot en fugtig klud.

ANSVARFRASKRIVELSE

© 2023 Tunturi New Fitness BV

Alle rettigheder forbeholdes. Produktet og manualen kan ændres.

Specifikationer kan ændres uden yderligere varsel.

Tunturi New Fitness B.V. / P.O. Box 60001 / 1320 AA Almere / Holland / www.tunturi.com



Made in China

