

WALKING PAD

ELEKTR. LAUFBAND FÜR WALK-/ GEHTRAINING



Walking-Pad 4.1 (2425)



Walking-Pad 4.2 (2426)

KÆRE KUNDE,
vi lykønsker dig med dit køb af denne hjemmetrænings-sportsenhed og håber, at vi får stor glæde af den. Vær venligst opmærksom på de vedlagte noter og instruktioner og følg dem nøje med hensyn til montering og brug. Tøv ikke med at kontakte os til enhver tid, hvis du skulle have spørgsmål.

Top-Sport Gilles GmbH



VIGTIGE ANBEFALINGER OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Vores produkter er alle TÜV-testede og repræsenterer derfor de højeste gældende sikkerhedsstandarder. Dette faktum gør det dog ikke unødvendigt at overholde følgende principper strengt.

1. Saml maskinen nøjagtigt som beskrevet i monteringsvejledningen og brug kun de vedlagte, specifikke dele af maskinen, som er indeholdt i samlingen. Før montering skal du kontrollere, at leveringen er fuldstændig i forhold til leveringsmeddelelsen, og at kartonen er fuldstændig i forhold til installations- og betjeningsvejledningen.
2. Kontroller, at alle skruer, møtrikker og andre forbindelser sidder fast, før du bruger maskinen første gang og med jævne mellemrum (hver 1-2 måned) for at sikre, at træneren er i en sikker stand. Udskift straks defekte komponenter og/eller lad udstyret tages i brug indtil reparation.
3. Opstil maskinen på et tørt, plant sted og beskyt den mod fugt og vand. Ujævne dele af gulvet skal kompenseres med passende foranstaltninger og af de medfølgende justerbare dele af maskinen, hvis sådanne er installeret. Sørg for, at der ikke opstår kontakt med fugt eller vand.
4. Placer en passende base (f.eks. gummimåtte, træplade osv.) under maskinen, hvis maskinens område skal være særligt beskyttet mod fordybninger, snavs osv.
5. Efterlad mindst 0,6 meter fri plads omkring løbebåndet på installationsstedet og mindst 2 meter til andre genstande såsom møbler eller vægge.
6. Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre maskinen, og brug kun det medfølgende værktøj eller eget værktøj til at samle maskinen og til eventuelle nødvendige reparationer. Fjern sveddråber fra maskinen umiddelbart efter endt træning.
7. OBS! Systemer for hjertefrekvensovervågning kan være upræcise. Overdreven træning kan føre til alvorlige helbredsskader eller til døden. Rådfør dig med en læge, før du påbegynder et planlagt træningsprogram. Han kan definere den maksimale anstrengelse (puls, watt, træningsvarighed osv.), som du kan udsætte dig selv for og kan give dig præcis information om den korrekte kropsholdning under træningen, målene for din træning og din kost. Træn aldrig efter at have spist store måltider.
8. Træn kun på maskinen, når den er i korrekt funktionsdygtig stand. Brug kun originale reservedele til eventuelle nødvendige reparationer. Opmærksomhed! Udskift snekedelene med det samme, og hold dette udstyr ude af brug, indtil det repareres.
9. Når du indstiller de justerbare dele, skal du være opmærksom på den korrekte position og de markerede, maksimale indstillingspositioner og sikre dig, at den nyjusterede position er korrekt sikret. Fjern venligst det værktøj, du skal justere efter justering af en ny position.
10. Medmindre andet er beskrevet i vejledningen, må maskinen kun bruges til træning af én person ad gangen. Træningstiden bør ikke overhale 45 min./dag.
11. Bær træningstøj og sko, der egner sig til konditionstræning med maskinen. Dit tøj skal være sådan, at det ikke kan fange under træning på grund af deres form (f.eks. længde). Dine træningssko skal være passende til træneren, skal støtte dine fødder godt og skal have skridsikre såler.
12. OBS! Hvis du bemærker en følelse af svimmelhed, kvalme, brystsmerte eller andre unormale symptomer, skal du stoppe træningen og kontakte en læge.
13. Glem aldrig, at sportsmaskiner ikke er legetøj. De må derfor kun bruges efter deres formål og af passende informerede og instruerede personer.
14. Personer som børn, handicappede og handicappede personer bør kun bruge maskinen i nærværelse af en anden person, der kan give hjælp og råd. Tag passende forholdsregler for at sikre, at børn aldrig bruger maskinen uden opsyn.
15. Sørg for, at den person, der udfører træning, og andre personer aldrig flytter eller holder nogen dele af deres krop i nærheden af bevægelige dele.
16. Ved slutningen af dets levetid må dette produkt ikke bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald, men det skal afleveres til et samlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Du kan finde symbolet på produktet, på instruktionerne eller på emballagen. Materialerne er genanvendelige i overensstemmelse med deres mærkning. Med genbrug, materialeudnyttelse eller beskyttelse af vores miljø. Spørg den lokale administration om det ansvarlige bortskaffelsessted.
17. For at beskytte miljøet må emballagematerialer, brugte batterier eller dele af maskinen ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Læg disse i de relevante indsamlingsbeholdere eller bring dem til et passende indsamlingssted.
18. Den maksimalt tilladte belastning (=kropsvægt) er angivet til 120 kg. Vurder din kropsvægt, før du starter træningen.
19. Hvis strømledningen til denne vare er beskadiget, skal denne udskiftes af producenten eller kundeservice eller med en elektrisk certificeret person.
20. Efterlad ikke produktet tændt eller i drift uden opsyn, og sørg for utilsigtet brug ved at trække stikket ud.
21. Monterings- og betjeningsvejledningen er en del af produktet, der skal ses på. Hvis produktet sælges eller videregives, skal denne dokumentation medfølge.

Udpakning og betjening

Overhold vores anbefalinger og sikkerhedsinstruktioner før brug.

Udpakning

1. Fjern små dele, løst emballagemateriale ud af kassen, og tag derefter den formonterede emballageramme ud med hjælp fra en anden person.

Check og sådan starter du


1. Når alt er i orden, tilslut strømforsyningskablet (25) med vægstrøm (220-240V~50-60Hz) og stik på hovedafbryderen (39) under frontrammen.

2. Computeren vil vise normal manuel tilstand. Indsæt batteriet i fjernbetjeningen (5), respekter polariteten, eller

træk plastikbatteriadskilleren ud. Tryk på knappen [] og efter 3 sek. Tæl ned løbebåndet (39) begynder at bevæge sig.

3. Begynd at gå på gangfladen (39), når hastigheden er langsom, og følg hastigheden. Gør dig bekendt med maskinen ved lave hastighedsindstillinger. Gå midt på løbefladeren (39). Træd ikke på sidefodsskinne (13+16). Gå kun med kig på computeren (8) på gangpuden under gåturen. I nødstilfælde, træd på gangpuden på siden.

Bemærk: Opbevar venligst værktøjs sættet og instruktionerne på et sikkert sted, da disse kan være nødvendige for reparationer eller reservedelsbestillinger, der bliver nødvendige senere.



Transport og opbevaring

1. Sluk for walkpad, og tag netledningen ud.

2. Løft gangpuden i bagenden, indtil den står på de forreste transportruller (30). Så du kan nemt flytte den.

3. Vælg en tør indendørs opbevaringsplads. Du kan opbevare gangpuden liggende eller lænet mod væggen i oprejst position på de oprejste fødder (3). Dæk enheden til for at beskytte den mod misfarvning fra muligt sollys og støv.



Vedligehold og justering

Smøring

For at sikre, at løbebåndet kører let og i lang tid, bør bagsiden af løbeoverfladen altid kontrolleres for smøreevne og om nødvendigt behandles med silikoneolie (ingen smøremiddel baseret på olie eller petroleum). Ved brug af mindre end 3 timer/uge anbefaler vi smøring én gang om året, ved brug 3-4 timer/uge, hvert halve år og ved brug mere end 5 timer/uge smøres hver tredje måned. Smøringen foregår ved, at silikoneolie sættes i vedligeholdelsesåbningen. For at gøre dette skal du starte løbebåndet ved lav hastighed, fjerne gummipropen (52) og dryppe lidt silikoneolie (ca. 5 ml) ind i åbningen. (Forsigtig! For meget smøremiddel kan få slidbanen til at glide.)




Justering af løbebælte

Du skal justere gangbæltet til den normale position ifølge de følgende trin, hvis det er slukket. Indstil hastigheden til 3-5 km. Brug unbrakonøglen til at justere remspændingsbolten på systemrammens endehætte.

1. Hvis du vil flytte bæltet mod venstre, skal du dreje den højre spændingsbolt med uret.
2. Hvis du vil flytte bæltet mod højre, skal du dreje den venstre spændingsbolt med uret.

Hvis du allerede har gjort i henhold til ovenstående trin, og den stadig ikke er i den gode rækkevidde, så burde løbebåndet allerede være beskadiget, kontakt venligst din lokale forhandler for udskiftning. Bemærk: Sørg for, at løbefladeren er så centreret som muligt. Når disse bevæger sig for langt fra midten (ca. 10 mm), skal de justeres ind i midten.



Løbebælte skrider

- a. Løbefladeren er ikke korrekt spændt. Stram begge skruer lidt på endestykkerne.
- b. Sørg for, at motorremmen ikke er for løs.
- c. Fjern overskydende smøremiddel med en klud.

Ingen lys i display

- Tjek om stikket er i stikkontakten og om stikkontakten har strøm.
 - Kontroller, at hovedafbryderen på bundrammen er tændt, og at sikkerhedsclipsen er korrekt fastgjort til computeren.
- Opmærksomhed! Træk altid netstikket ud, når du kontrollerer computerens stikforbindelser.

Overbelastningsbeskyttelse

Sikringsrummet (A) er placeret mellem hovedafbryderen og netstikket til hovedtilslutningen (22). Der er en mikrosikring 6,3x20mm med dataene 5A/250V.


Unormal støj fra maskinen:

- Kontroller, om en skrue på maskinen er løs.
- Tjek om motorremmen er slukket.
- Tjek om løbebåndet er slukket.

Bemærk: Kontakt venligst din lokale forhandler, hvis du har kontrolleret alle ovenstående ting, men problemet er der stadig.

Rensning

Brug kun en mindre våd klud til rengøring. Forsigtig: Brug aldrig benzen, fortynder eller andre aggressive rengøringsmidler til overfladerengøring, da denne skade forårsagede. Enheden er kun til privat brug i hjemmet og til brug indendørs. Hold enheden ren og fugt fra enheden.





DISPLAY

[TIME] Display: Viser faktisk træningstid i minutter og sekunder.

[SPEED] Display: Viser faktisk hastighed i km/t under træningstilstand. Viser programmerne P01-P06 i stoptilstand.

[DISTANCE] Display: Viser faktisk afstand i km.

[CAL./PULSE] Display: Viser de ca. forbrugte kilokalorier i kcal eller pulsen, hvis et Bluetooth-pulsbælte blev båret for at måle pulsen.

NØGLER:

P

[P]-tast: Tryk på denne tast for at vælge træningshastighedsprogrammer P01-P06

⏻

[Start]-tast: Tryk på denne tast for at starte træningsprogrammet. Løbefluden starter forsinket med 3 sekunder.

||

[Stop/Pause]-tast: Tryk på denne tast under træning for at afbryde programmet (motoren holder op med at køre). Du kan trykke på [Start]-tasten for at fortsætte dette træningsprogram eller trykke på [Stop/Pause]-tasten igen for at afslutte dette program. Forværdier kan indstilles til nul ved at trykke på tasten [Stop/Pause].

+

[+]-tast: Tryk på denne tast for at øge indstillinger eller motorhastighed.

-

[-]-tast: Tryk på denne tast for at reducere indstillinger eller motorhastighed.

M

[M]-tast: Tryk på denne tast for at vælge tidsdistance eller kalorier i det manuelle program.

START OP

Walkpaden kan kun styres med den medfølgende fjernbetjening. Fjernbetjeningen kræver en knapcelle type CR2032. Sæt batteriet i fjernbetjeningen (5), respekter polariteten, eller træk plastikkategoriadskilleren ud. Rækkevidden er ca. 1,5m. Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer, skal du først udskifte batteriet.

PROGRAMMER

Manuelt program

1. Tilslut strømkablet (25) til løbebåndet og til en korrekt installeret stikkontakt (230V~50Hz), og tænd for strømafbryderen (22) nederst foran på basisenheden. Computeren vil vise dig det manuelle program og er klar til at starte.
2. Stå på sidebjælkerne.
3. Tryk på tasten [] for at starte med træningen. Efter 3 sek. tælle ned, motoren begynder at køre langsomt, og du kan træde på løbebåndet og følge hastigheden.
4. Juster hastigheden med [+] og [-] tasterne til den ønskede hastighed.

Tidsprogram:

I normal manuel tilstand skal du trykke på tasten [M] for at gå ind i tidsprogrammet. Tidsdisplayet blinker, og startværdien er 30:00. Tryk på tasterne [+] eller [-] for at indstille værdien. Rækkevidden er: 5:00-99:00. Tryk på tasten [] for at starte programmet. Hvis der er indstillet en værdi, tæller displayet op til nul og stopper derefter med at køre motoren.

Distance-program:

I normal manuel tilstand, tryk på [M]-tasten for at gå ind i distanceprogrammet. Afstandsdisplayet blinker, og startværdien er 1,00 km. Tryk på tasterne [+] eller [-] for at indstille værdien. Rækkevidden er: 0,5-65:0 KM. Tryk på tasten [] for at starte programmet. Hvis der er indstillet en værdi, tæller displayet op til nul og stopper derefter med at køre motoren.

Kalorier- Program:

I normal manuel tilstand skal du trykke på tasten [M] for at indtaste kalorieprogrammet. Kaloriedisplayet blinker, og startværdien er 50 kcal. Tryk på tasten [+] eller [-] for at indstille værdien. Rækkevidden er: 10-995kcal. Tryk på tasten [] for at starte programmet. Hvis der er indstillet en værdi, tæller displayet op til nul og stopper derefter med at køre motoren.

UDVALG AF ALLE FUNKTIONER

	Initial	Initial Value	Setting Range	Display Range
TIME (Min:Sec)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00-99:59
KM/H	0.0	N/A	N/A	0.8-5.0
KM	0.00	1.00	0.5-65.0	0.00-99.99
CALORIES (Kcal)	0	50	10-995	0-999

TRÆNINGSPROGRAMMER P01-P06

I normal manuel tilstand skal du trykke på tasten [P] for at vælge et af de 6 træningshastighedsprogrammer. Hvert program er opdelt i 20 tidsintervaller, og hastigheden ændres som følgende programliste viser. Indledende indstillingstid er 30 min., indstil et tidspunkt for træningssessionen og tryk på tasten [] for at starte programmet. Hvis programmet kører indtil slutningen af tiden, stopper motoren med at køre, efter at displayet tæller tiden ned til nul. Tryk på tasten [] for at afslutte programmet tidligere.

TID →	Programmer i 20 intervaller																			
↓ Program	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P01 Km/h	1	2	3	4	4	4	3	2	1	2	3	4	4	4	3	2	1	2	3	2
P02 Km/h	2	2	3	3	4	4	5	5	4	4	3	3	2	2	3	3	4	4	3	3
P03 Km/h	1	2	3	4	5	4	3	2	3	4	5	4	3	2	3	4	5	4	3	2
P04 Km/h	1	2	3	2	3	4	3	4	5	5	4	3	4	3	2	3	2	1	2	3
P05 Km/h	2	2	3	4	3	2	3	3	4	5	4	3	3	2	3	4	5	4	3	2
P06 Km/h	1	2	2	3	2	3	3	4	3	4	4	5	4	3	3	4	5	5	4	3

Forbindelse


PULSMÅLING

Pulsmåling ved hjælp af et pulsbælte:


For pålidelig pulsmåling under træning, anbefaler vi at bruge et passende brystbælte. Computeren har en indbygget modtager, så du kan bruge et Bluetooth pulsbælte, såsom Christopheit Sport BT pulsbælte (varenr.: 2209). Hvis du fugter pulsbåndet lidt, før du tager det på, bør computeren registrere og vise pulsdatabe inden for 60 sekunder. Pulsbåndets rækkevidde er ca. 10 m afhængig af model.

Opmærksomhed! Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige. Overdreven træning kan forårsage alvorlig skade eller død. Hvis du føler dig svimmel eller svag, skal du stoppe træningen med det samme. Pulsverdierne er ikke egnede til medicinske formål.

TRÆNINGSPLADSKRAV



Træningsareal i mm (til hjemmetræner og bruger)



Frit areal i mm (Træningsområde og sikkerhedsområde (cirkulerer 600 mm))

KINOMAP APP

Sport, coaching, spil og eSport er nøgleordene i Kinomap-appen. Dette indeholder mange kilometer ægte filmmateriale til at træne inde, som om du var udenfor; Sporing af ruter og analyse af din præstation; Coaching indhold; Multiplayer-tilstand; nye indlæg dagligt; Officielle indendørs løb og mere ...

Download appen og tilslut

Scan den tilstedeværende QR-kode med din smartphone/tablet eller brug søgefunktionen i Playstore (Android) eller APP Store (IOS) for at downloade Kinomap APP'en. Tilmeld dig og følg instruktionerne i APP'en. Aktiver Bluetooth på smartphonen eller tabletten og vælg enhedshåndteringen i appen og derefter den passende produktkategori der. Vælg derefter din typebetegnelse ved hjælp af producentens logo "Christopeit Sport" for at tilslutte sportsudstyret. Afhængigt af sportsudstyret optages forskellige funktioner af APP'en via Bluetooth, eller der udveksles data.

Opmærksomhed! Kinomap-appen tilbyder en gratis prøveversion i 14 dage. Du kan derefter beslutte, om du vil fortsætte med at træne gratis med basisversionen eller bruge hele udvalget af Kinomap-appen mod betaling. Aktuelle oplysninger og gebyrer kan findes på:

www.kinomap.com



ANDRE APPS

Fithome (Android og iOS app)
 Zwift (Android og iOS app)
 Brug søgefunktionen i Playstore (Android) eller APP Store (iOS) for at downloade den respektive app eller få mere information.

DELLISTE – RESERVEDELSLISTE

Type: **Walking Pad 4.1 / 4.2**
 Order-No.: **2425 - 2426**
 Date of technical data: **26.08.2024**
 Dimensions approx. [cm]: L 128 x B 57 x H 11 cm
 Space requirements [m²]: 4 m²
 Weight approx. [kg]: 22 kg
 Load max. (User weight) [kg]: 120 kg
 Electrical data: 220-240V/50-60Hz /500 Watt

- I ransport rollers for an easy and comfortable moving to location
- Rubber feet for vertically storage
- Walking surface approx. L 100 x W 40 cm

FEATURES

- 0,7 HP Motor continuous (0,5Kw), maximum 1,2 HP Motor Peak (0,9Kw)
- Speed from 1 km/h - 6 km/h (adjustable in 0,1 km/h steps)
- 1 manually program with targets of Time, Distance and Calories
- 6 installed programs with different speed
- Bumpers for vibration absorbing running surface
- LED Display showing: Time, Speed, Distance, approx. Calories Consumption and pulse
- Remote controller for easy handling
- Bluetooth-Connection for KINOMAP (APP for IOS and Android)
- Bluetooth-Connection for chest belt

NOTE

Please contact us if any components are defective or missing, or if you need any spare parts or replacements in future.


Top-Sports Gilles GmbH


Friedrichstraße 55, 42551 Velbert
 www.christopeit-sport.com
 Telefon: +49 (0)20 51 / 60 67-0
 Telefax: +49 (0)20 51 / 60 67-44
 e-mail: info@christopeit-sport.com

This product is created only for private Home sports activity and not allowed to us in a commercial or professional area. Home Sport use class H/C.

Illustr. No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Illustration No.	ET-Number Walking Pad 4.1 No. 2425	ET-Number Walking Pad 4.2 No. 2426
1	Spring washer	for M8	2	4	39-9864-VC	39-9864-VC
2	Nylon nut	M8	2	7	39-9818-CR	39-9818-CR
3	Standing feet		2	36	36-2425-13-BT	36-2425-13-BT
4	Hex head screw	M8x25	2	24	39-10455	39-10455
5	Remote controller		1		36-2425-02-BT	36-2425-02-BT
6	Coil		1	19+36	36-2025-06-BT	36-2025-06-BT
7	Hex head screw	M8x40	2	24+36	39-10125-VC	39-10125-VC
8	Overlay		1	9	36-2425-12-BT	36-2425-12-BT
9	Upper motor cover		1	27+36	36-2425-01-BT	36-2426-01-HZ
10	Hex head screw	M6x55	1	12+36	39-10450-VC	39-10450-VC
11	Washer	6//12	1	10	39-10013	39-10013
12	Front roller		1	36	33-2425-03-SW	33-2425-03-SW
13	Right side rail		1	38	36-2425-05-BT	36-2426-05-HZ
14	Display board		1	9+19	36-2425-03-BT	36-2425-03-BT
15	Truss head screw	M6x16	1	12	39-10120-VC	39-10120-VC
16	Left side rail		1	38	36-2425-06-BT	36-2426-06-HZ
17	Cross head screw	M6x35	4	36+38	39-10085	39-10085
18	Cross head screw	3x8	9	14+19	39-10127	39-10127
19	Electric controller		1	27	36-2425-09-BT	36-2425-09-BT
20	Wire for EMI		1	19	36-1830-30-BT	36-1830-30-BT
21	Earth cable		1	22	36-1142-35-BT	36-1142-35-BT
22	Main switch		1	27	36-1352-29-BT	36-1352-29-BT
23	Wire for power switch		2	22	36-1830-30-BT	36-1830-30-BT
24	Motor		1	36	33-2425-04-SI	33-2425-04-SI
25	AC cable		1	22	36-9836113-BT	36-9836113-BT
26	Motor belt		1	12+24	36-2425-14-BT	36-2425-14-BT
27	Bottom motor cover		1	9+36	36-2425-04-BT	36-2426-04-HZ
28	Cross head screw	4x10	4	29	36-9206104-BT	36-9206104-BT
29	Wheel shaft		2	30	36-2425-14-BT	36-2425-14-BT
30	Transportation wheel		2	27	36-2340-29-BT	36-2340-29-BT
31	Motor cover pad		2	27	36-2340-30-BT	36-2340-30-BT
32	Cross head screw	4x14	8	27	36-9206104-BT	36-9206104-BT
33	Middle foot pad		2	36	36-2425-15-BT	36-2425-15-BT
34	Rear foot pad		2	36	36-2425-16-BT	36-2425-16-BT
35	Nylon nut	M6	6	17	39-9861	39-9861
36	Main frame		1	38	33-2425-01-SW	33-2425-01-SW

Illustr. No.	Designation	Dimension mm	Quantity	Attached to Illustration No.	ET-Number Walking Pad 4.1 No. 2425	ET-Number Walking Pad 4.2 No. 2426
37	Reinforced tube		2	36+38	33-2425-02-SW	33-2425-02-SW
38	Running board		1	36+37	36-2425-08-BT	36-2425-08-BT
39	Running belt		1	12+46	36-2425-07-BT	36-2426-07-BT
40	Cross head screw	M6x10	2	41+43	36-9329714-BT	36-9329714-BT
41	Left end cover		1	36	36-2425-10-BT	36-2426-10-HZ
42	Cross head screw	4.2x16	6	27,41+43	36-9206104-BT	36-9206104-BT
43	Right end cover		1	36	36-2425-11-BT	36-2426-11-HZ
44	Inner hex screw	M8x55	2	46	39-10056	39-10056
45	Washer	8//14	4	4+44	39-9862	39-9862
46	Rear roller		1	44	33-2425-05-SW	33-2425-05-SW
47	Cross head screw	M6x25	2	36+38	39-10029	39-10029
48	Tapping screw	4x12	2	49	36-9206104-BT	36-9206104-BT
49	Pipe holder		2	38+50	36-2340-34-BT	36-2340-34-BT
50	Silicon oil pipe		1	38	36-2340-33-BT	36-2340-33-BT
51	Oil sleeve		1	38	36-2340-24-BT	36-2340-24-BT
52	Oil cap		1	13	36-2340-23-BT	36-2340-23-BT
53	Allen tool	5	1		36-9116-14-BT	36-9116-14-BT
54	Assembly and exercise instruction		1		36-2425-17-BT	36-2425-17-BT





Service / Hersteller

Bei Reklamationen, notwendigen Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Service Abteilung.

Top-Sports Gilles GmbH

Friedrichstrasse 55
D - 42551 Velbert

<http://www.christopeit-sport.com>

Tel.: +49 (0)2051/6067-0
Fax: +49 (0)2051/6067-44

info@christopeit-sport.com



© by Top-Sports Gilles GmbH D-42551 Velbert (Germany)